

MANUAL CONTADORA DE MONEDAS MGM 980

La MGM-980 es una máquina contadora de monedas de uso medio diseñada para conseguir la máxima velocidad y seguridad, con una extrema simplicidad de operación.

Este manual de instrucciones cubre todos los procedimientos para efectuar con eficacia y sin problemas todas las operaciones de la MGM-980.

Después de haber leído este manual, tendrá la facilidad de operar con la máquina al 100% de seguridad. Si una vez leído este manual tuviera alguna duda sobre el funcionamiento de la MGM-980, no dude en contactar con nuestro servicio técnico al teléfono de contacto **696 622 235**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad de conteo: 650 mon/min aprox
- Capacidad del hopper: 150 monedas -no superar la línea.
- Diámetro de monedas: De 1ctmo€ hasta 2€
- Capacidad de cajón: 120 monedas aprox. Dependiendo del tamaño.
- Máximo conteo en display: 7 dígitos
- Modo de conteo: Conteo con paros
- Consumo: 60 W
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz
- Dimensiones: 302x278x258 (mm)
- Peso: 5 kg
- Temperatura adecuada: 0- 40° C
- Clasificación: Por cajón independiente.
- Paros programables: 0 – 999

TECLADO Y DISPLAY

- × **STAR/STOP** se pulsa para comenzar el conteo o pararlo.
- × **SET** Al presionar esta tecla se pasa a programar los paros por tipo de moneda y se ajusta con teclas BATH, + y -.
- × **REPORT** se pulsa para ver el desglose del conteo por moneda.
- × **CLEAR** (BORRADO): Mediante esta tecla se podrá borrar la cantidad contada.

OPERACIÓN

Oficina Comercial para Canarias

C/ Transversal Camino San Gregorio, 9.- Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

www.mgmcanarias.com - info@mgmcanarias.com

Al encender la máquina, el display directamente se pondrá a cero.

- **IMPORTANTE :**

Deposite las monedas sobre la tolva y no supere la línea de peligro señalada en el interior de la tolva ya que provoca averías que no cubre la garantía.

Las monedas defectuosas o cuerpos extraños deben ser apartados.

Pulse el interruptor de encendido situado en la parte trasera de la máquina. Esta se colocará automáticamente en modo de conteo normal.

En el caso de conteo con paros, seleccionamos el paro que queremos programar y procederemos a la misma operación. Una vez el paro se haya alcanzado, volvemos a presionar la tecla star para continuar.

MANTENIMIENTO

Es importante limpiar la máquina de vez en cuando, para ello podemos utilizar un trapo humedecido en alcohol y con él limpiar la goma de arrastre de monedas, que tiene forma de estrías circular y de color negro. Para acceder a estas piezas deberemos de levantar la tapa y así dejaremos a la vista el mecanismo de la máquina. También conviene soplar con un compresor para retirar el posible polvo acumulado en las salidas hacia los cajones que es donde se sitúan los sensores contadores.

En caso de necesitar mantenimiento y usted tiene dudas al realizarlo le ruego que contacte con nosotros en el Tlf- 696 622 235.

AVERÍAS	SOLUCIÓN
Si la máquina no enciende :	Pruebe con otro cable y si continúa debe llevarla a nuestro servicio
Si cuenta mal :	Limpiar con aire a presión y con la tapa abierta, la entrada a los cajones. Probar de nuevo y si va mal llevar al servicio técnico.
No entran bien las monedas:	Abrir la máquina y proceder a limpiar la rueda de goma estriada. Observar las estrías de goma si están partidas o desgastadas. Esta rueda es normal sustitución con el paso del tiempo.
No cubre la garantía Si deja de girar el plato donde deposita las monedas y pierde fuerza introduciendo las monedas lentamente hacia el conteo:	Aunque el motor funcione es posible que el eje del plato se haya partido. Esto normalmente ocurre cuando se supera el límite de llenado con frecuencia o no paramos la máquina a pesar de un atasco. Este sistema protege la rotura de piezas más importantes y de mayor coste como el motor y la placa. El servicio técnico sustituirá el plato con cargo al cliente.